WUBEN
LIGHT UP YOUR LIFE

L50

产品使用说明书 V3.2

⚠ 警示说明

- 使用前，请认真阅读说明书。
- 本品在使用过程中会产生热量，请注意保护，以免对人体造成伤害。
- 本品为易燃产品，请勿对火烘烤时，以免造成危害。
- 请将本品放置门护以下儿童接触不到的地方。
- 请使用本表所指电池或本推荐的电池。
- 请勿私自拆卸与维修手电，私自拆卸后将不予保修产品。
- 请勿用产品当武器。
- 本品为非服务类产品，请勿长时间在水下使用。

物品清单

使用本产品前，请核对包装里的物品是否齐全。



L50 x 1



18650锂电池 x 1

Micro-USB充电线 x 1

手挽 x 1

备用防水圈 x 2

说明书保修卡合格证 x 1

产品操作

1. 认识产品

L50是一款使用3*P-CH的多款超长电量、采用一颗DSAM(宽范围)PHITEK，最高流明输出高达1200流明、电源指示采用一颗18650电池、Micro-USB充电式设计、使用寿命为使。

2. 安装方法

使用前请取出绝缘片。

3. 操作方法

- 开机/关机：单击尾部按键点亮/关闭手电。手电具有相位记忆功能，会记忆关机前的档位，下次开机记忆的档位。
- 相位调节：开机状态下，轻按尾部开关可以循环切换手电的亮度：“节能-低亮-中亮-高亮”循环，再次按下开关可关闭手电。
- SOS：开机状态下，连续两次轻触按键进入SOS，轻触退出。

4. 低电警示

当续航时间低于30分钟时，手电筒灯光会闪烁提示，每5分钟闪下，三次后关机。

5. 充电

仅充机供电下，灯齐USB数，指示器与充电Micro-USB线为手电充电，充电完成后请拔出充电线，完成时间约6小时（5V/1A）。正常充电时，指示灯会显示红色，充满后会变成绿色。

注意：以下3种指示灯用灯表不是充电：

红绿交替闪	错误不良
红灯闪	电池损坏或电压达不到3V
绿灯闪	表示手电筒处于开机状态或电池容量

⚠ 一定要用有保护板的电池。
⚠ USB输出具有过压保护功能，灯齐USB数量可用充，不具备给三星全功能，也会造成损害手环等设。

功能参数

PWM频率	高 High	高 Med	中 Low	低 Eco	节省	SOS
	1200流明	400流明	75流明	5流明		200流明
	1.5h	2.5h	8.5h	142h		/
	200m			1.5m		
	10000cd			IP68 (水下2米1.5小时)		
	90g (1.75oz(不含电池)) (电池+灯头重量)					
	138.6mm x 26mm(1.45in x 1.02in(L x D))					

⚠ 本参数是由具有实验室资质ANSI/NEMA FL1标准，使用具有18650电池(3400mAh)，测试结果，结果此容量会有些许不同，请参照电池有不同。

配件推荐

收纳袋，ABE3400电池，ABE3100充电器

保养方法

- 防水圈长期使用可能会产生破损，请及时更换防水圈，以确保产品防水性能。
- 请使用各类电池造成各本推荐的电池。
- 手电筒长电量不足时，请及时充电或更换电池，以免影响产品的正常使用。
- 请将电池与手电分开放置，以防止意外。
- 请将手电筒置于通风干燥处存放。

常见问题处理方法

问题描述	原因	解决方法
按钮或手电	检查开关是否正点被打开	打开开关
	检查是否接触到位	接紧接触到位
	检查电池是否充电	将充电产品检查电池
	检查电池是否损坏	按下电池重新正确装配
	手电筒正面接触到	用酒精擦拭手电筒
异 响	检查是否有异响输入	按压异响
	零件损伤	请联系当地经销商

如果上述方法还没有解决您的问题，请联系当地经销商进行售后服务。

保修规则

1. 保修范围

- **15天包换：**自购买之日起，15天内如产品出现品质问题，可选择更换新产品。
- **一年保修：**自购买之日起，一年内如产品出现品质问题，我们免费维修产品。
- **五年保修：**自购买之日起，在购本官方网站注册登记产品的用户，五年内如出现品质问题，所本将提供免费维修服务（配件除外）

深圳市盛凯照明科技有限公司
地址：深圳市龙华区民治街道
邮箱：info@wuben.cn
地址：中国广东省深圳市龙华区龙华街道
道格惠路3191号格格商务楼B202

- **充电电池/充电电池保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。**
- **维修策略：**自购买之日起，注册用户五年后如出现品质问题，用户可以免费维修服务。
- 如无法提供购买证明时，将以出厂日期为准。
- 如有争议，双方协商处理。

2. 不予保修范围

- 人为破坏造成产品损坏的。
- 不按说明书操作使用造成损坏的。
- 电池使用不当，电池漏液造成损坏的。
- 非正常维修的。
- 不可抗力因素造成损坏的。
- 赠品。

最终解释权归各本品牌所有。

L50

User Manual V3.2

⚠ WARNINGS

- Please read user manual carefully before using the light.
- Product will generate heat while working, please be cautious with that to avoid any possible harm.
- Please don't shine into eyes directly to avoid harm to eyes.
- Please keep the light away from children.
- Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
- Please don't disassemble the light or it will not be covered by WUBEN warranty policy.
- Please don't throw the product into fire.
- This is not a diving product, please don't use it underwater for a long time.

Product List

Before using this product, please check whether the contents of the package are complete.

L50 x 1

18650 Li-ion battery x 1

Micro-USB charging cable x 1

Lanyard x 1

Spare O-ring x 2



User manual/ Quality certificate x 1

Product operation

1. About product

L50 is a multifunctional flashlight specially designed for outdoor activities. L50 utilizes 1× OSRAM 99 LED, powered by 1 pcs 18650 Li-ion battery, emits 1200 lumens max output. Built-in charging design make it more convenient to use.

2. Installation

Please remove the insulation plate before using.

3. Operation

- ON/OFF：Click the tail switch to turn on the flashlight and click again to turn it off.
- Output selection: When the light is on, tap on tail switch to go through Eco-Low-Med-High, click to turn it off. This light has memory function, every time it will be turned on the memorized output level on which it was turned off.
- SOS：When the light is on, double tap on the tail switch to activate SOS, tap again to exit.

4. Low battery indication

When the remained runtime is less than 30 minutes no matter in which output, the flashlight will flash 3 times every 5 minutes till power off.

5. Charging

When light is off, open the rubber cap to expose the Micro-USB charging port, plug charging cable according to the correct direction, and connect to power source to charge. It takes about 4 hours to fully charge it (5V/1A).

Red light constant on	Charging
Green light constant on	Charging finished
Red light and green light flashes alternately	Poor contact
Red light flashes	Battery damaged
Green light flashes	Light is on or wrong battery installation

⚠ Please only use battery with protection circuit board.
⚠ Without the protection of the rubber cap, the Micro-USB is waterproof but not dustproof.

Parameters

PWM frequency	High	Med	Low	Eco	SOS
	1200lm	400lm	75lm	5lm	200lm
	1.5h	2.5h	8.5h	142h	/
	200m			1.5m	
	10000cd			IP68 (30 underwater for 1h)	
	90g (1.75oz(without battery)) (Body+Head+battery)				
	138.6mm x 26mm(1.46in x 1.02in(L x D))				

⚠ All data from experiments of WUBEN lab according to the ANSI/NEMA FL1 standard, may vary because of different experiment equipment, experiment environment or other factors. Experiments are based on WUBEN 18650 Li-ion battery (3400mAh).

Accessories recommendation

Holster, ABE3400 battery, ABE3100C battery

Maintenance

- The O-Ring may be damaged for a long time use, please replace the O-Ring in time to ensure the waterproof level of the product.
- Please use WUBEN battery or WUBEN recommended batteries.
- When the flashlight indicates low power, please charge or replace the battery in time to avoid affecting the durability of the battery.
- Please use alcohol and rag to clean the conductive parts of the flashlight in time.
- When not in use for a long time, please remove the battery to prevent the battery from leaking or exploding, store the flashlight in a dry and ventilated place.

FAQs

Problems	Causes	Solutions
Abnormal flash or failure to turn on	Check if the switch is turned on correctly.	Turn on the switch
	Check if it is assembled in place.	Tighten the assembly position
	Check if the battery is no power.	Try the battery on other products
	Check if the battery is damaged.	Remove the battery and reassemble it correctly
	Check if the conductive surface is dirty.	Clean the surface with alcohol
Abnormal noise	Check if foreign matter falls in the tube	Pour out possible foreign matter
	Part damage	Contact your seller

If your problems still not solved yet, please contact WUBEN Headquarter for after-sales service.

Warranty policy

1. Warranty coverage

- **15 days replacement:** Within 15 days from the date of purchase, if the product has quality problems, customers can request free replacement.
- **1 year warranty:** Within 1 year from the date of purchase, if the product has quality problems , WUBEN will offer free repair.
- **5 years warranty:** Within 5 years from the date of purchase, if the product (accessories excluded) has quality problems, WUBEN will offer free repair for WUBEN registered customers.
- **Battery warranty:** WUBEN offers a 1-year warranty for the rechargeable batteries but other included accessories are not covered by the warranty.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.
E-mail: info@wuben.cn
Web: www.wuben.cn
Add: 202#, Building A, 2/F, Dao Ge Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

- Lifetime maintenance : From the date of purchase, if the product has problem after 5 years, WUBEN will
- If proof of purchase cannot be provided, it will be counted on the date of manufacture.
- If there is any dispute, the two parties will coordinate to solve.

2. Beyond warranty

- Man-made damage.
- Damage caused by not following the instructions.
- Damage caused by improper use of the battery.
- Abnormal wear and tear.
- Damage caused by irresistible factors.
- Gifts.

The final interpretation right is reserved by WUBEN.

WUBEN
LIGHT UP YOUR LIFE

L50

取扱説明書 V3.2

⚠ 安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生しますので、怪我や灯のヘッド部に下さるだけ接触しないでください。
- 失を直接引に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 表現発電以外は使用しないでください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「イオン一酸酸中電灯」仕様にならでありますので、長時間水中で使用しないでください。

内容物の名称

この製品を使用する前に、本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

本体 L50 x 1

18650

リチウムイオン充電池 x 1

Micro-USB 充電ケーブル x 1

ストラップ x 1



防水パッキン(スペア) x 2

取扱説明書/保証書 x 1

ご使用方法と仕様について

1. 主な仕様と各部名称

最大照射距離：・・200メートル

全光束：・・・・・・1200ルーメン

電源：・・・・・・18650リチウムイオン充電池×1

（電池残量インジケーター付）

充電性能：・・・・・約4時間充電

連続使用：・・・・・140時間(Low)～1.5時間(High)

充電：・・・・・・・Micro-USB

2. ご使用の前に

面部キャップ内の緩衝シートを取り出してください。

3. 充電方法

- 満灯状態でMicro-USB充電ケーブルを本体の充電ポートに接続し、もう片方の一端をUSB充電装置に差し込みます。
- 5V/1Aで充電した場合、約4時間でフル充電になります。

4. 操作方法

- **充電完了後、Micro-USB充電ケーブルを外してご利用ください。**
- **本製品のインディインジケーターの表示について**
  - 赤色点灯：充電中
  - 赤色点灯：故障
  - 赤色点滅：テール部照前スイッチを押してください。
  - 赤色点滅：バッテリー不良 交換、バッテリー故障
  - 赤色点滅：バッテリー接触不良 再、電池の挿入方向
  - ⚠ 必ず保護回路機能付きの充電池を使用してください。
  - ⚠ 充電ポートは防水の状態でも防水性能は保ちますが、防塵性能は保証しかねるため、できるだけ充電ポートを開けないでください。
- WUBEN充電式リチウムイオン充電池(3400mAh)を使用した場合にもよりますが、性能品を使用した場合、電圧そのものの要因の為、点灯しない可能性があります。予めご了承ください。

5. バッテリ残量の確認方法について

電池残量がおよそ30%未満の時、ライトは3回点滅します。その後自発電してください。消灯までうちに二1回点滅します。

仕様

モード	High	Med	Low	Eco	SOS
	1200	400	75	5	200
	1.5hrs	2.5hrs	8.5hrs	142hrs	/
	200m			1.5m	
	10000cd			IP68 (水深1メートル1.5時間)	
	90g(電池含まず)(136g(電池含む)				
	138.6mm x 26mm(5.1 x1")				

⚠ WUBENは実際でテストされたこのデータは、18650 3400mAhリチウムイオン充電池(3400mAh)を使用したものデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠しており、異なる試験装置やその他の要因の為に変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間に使用後、付属の防水パッキンを交換して防水の防水性を確保してください。
- WUBENをお買い求めの際は電池パックを使用してください。
- 懐中電灯の残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリーと交換してください。
- アルコールを点灯で懐中電灯の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、電池の漏液れや腐食を防ぐため、電池を取り外してください。保中電灯は使用の良い乾燥した場所に保管してください。

故障かなと思ったら

現 象	原 因	対処の方
フラッシュまたは点灯しない	バッテリが正しく挿されているかを確認してください。	正しく挿入
	バッテリー容量が不足していないか	充電を実施してください。
	バッテリーの正しい取り付けられているかどうかを確認します	バッテリーを正しく取り付けてください。
	電池端点のカバーが正常に閉じているか	カバーを閉じるまで正しくしてください。
異常音	異物が混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

上記の方法で問題がまだ解決されていない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合が生る場合、お買い上げ日にて無料交換を保証まことができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り郵送に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証期間を越えても保証対象外とさせていただきます。
  - 故障・乱用及び使用上の不注意による故障。
  - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、異常電圧による故障。
  - 分解や改造による故障。
  - 使用中に生じたキズ、汚れなどの修理上の変化。
  - 使用者以上の変更や修理の故障。
  - 登録いただいたシリアル番号と製品表面のシリアル番号が一致しない場合。
  - WUBENから依頼で修理（訪問）。

※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。

- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換にさせていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに限り、本製品の使用または使用に不能から生じた直接的または間接的な損害については、責任は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

製造元：DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD
販売元：WUBEN 株式会社
住所：広島県福山市春日町２丁目３９番地メイスクエア７階
TEL：084-999-4700　FAX：084-999-4701
Mail：info@wuben.co.jp URL：http://www.wuben.co.jp

WUBEN
LIGHT UP YOUR LIFE

L50

Bedienungsanleitung V3.2

⚠ Warnhinweise

- Bitte lesen Sie die Produktanweisung sorgfältig durch.
- Dieses Produkt wird während des Gebrauchs Wärme erzeugen. Bitte achten Sie darauf, um Schäden am menschlichen Körper zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist ein leichtgewichtiges, Leuchten Sie nicht auf Augen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte verwenden Sie Wuben oder die von Wuben empfohlene Batterie.
- Diese Erläuterung demontieren oder reparieren Sie die Taschenlampe nicht. Das Produkt wird nach der Demontage ohne Garantie nicht mehr garantiert.
- Bitte werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Dies ist kein Tauchprodukt, bitte verwenden Sie es längere Zeit nicht unter Wasser.

L50

Bedienungsanleitung V3.2

Produktbetrieb

1. Produktbeschreibung

L50 ist eine vielseitige, aluminium Taschenlampe für jegliche Outdoor-Aktivität. Verwendet OSRAM 99 LED, hat eine einfache Bedienung und eine integrierte Akku-Schutzschaltkreis, betrieben durch 18650 Batterien, integrierte unabhängige Lade-Konstruktion, bequem und energiesparend.

2. Installation

Bitte entfernen Sie den Isolierstreifen vor der Verwendung.

3. Betriebsmethode

- Ein-/Ausschalten：Drücken Sie auf den hinteren Knopf, um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie ihn zum Ausschalten erneut auf den Knopf.
- Passen Sie die Lichtmodi an
  Wenn die Taschenlampe an ist：bitte halb drücken Sie den Schwanz Schalter, und bitte nicht zu schnell.

Paketliste

Bitte stellen Sie sicher, dass alle unten aufgeführten Artikel enthalten sind, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

L50 x 1

18650 Li-Ionen-Batterie x 1

USB-Kabel x 1

Schlüsselband x 1

Ersatz-O-Ring x 2

Handbuch, Garantiekarte, Zertifikat x 1

Alle Daten aus Experimenten von WUBEN lab gemäß dem ANSI / NEMA FL1-Standard können aufgrund unterschiedlicher Experimentiergeräte, Experimentierumgebung oder anderer Faktoren variieren. Die Experimente basieren auf WUBEN 18650 Li-Ionen-Batterie (3400mAh).

Akku Laden

- Verbinden Sie den Ladeport der Lampe mit einem USB-Anschluss PCs oder eines 5V/1A USB-Ladeadapters, um den Ladevorgang zu starten.
- 18650 Batterien enthalten，vollständiges Laden benötigt 4h Ladezeit.
- Die LED-Anzeige leuchtet rot auf, sobald der Ladevorgang beginnt. Wechselt die LED-Anzeige auf Grün, ist das Laden beendet. Trennen Sie dann die Lampe vom Ladeport.
- Die folgenden drei Arten von LED-Anzeige zeigt abnormale Situationen des Aufladens auf：Abwechselnd rot und grün blinken: schlechter Kontakt, die Batterien werden nicht potrichtig eingelegt.
  Rot blinkend: Die Batterie ist beschädigt, die Spannung hat 3V nicht erreicht Grün blinkend: Sie haben den Schalter versehentlich gedrückt.
  ⚠ Bitte verwenden Sie nur eine Batterie mit Schutzleiterplatte.

⚠ Ohne den Schutz der Gummikappe ist der Micro-USB wasserdicht, aber nicht staubdicht.

Parameter

PWM frequency	High	Med	Low	Eco	SOS
	1200lm	400lm	75lm	5lm	200lm
	1.5h	2.5h	8.5h	142h	/
	200m			1.5m	
	10000cd			IP68 (1.5Std unter Wasser)	
	90g (1.75oz(ohne Batterie)) (Körper+Kopf+Batterie)				
	138.6mm x 26mm(1.46in x 1.02in(L x D))				

⚠ Alle Daten aus Experimenten von WUBEN lab gemäß dem ANSI / NEMA FL1-Standard können aufgrund unterschiedlicher Experimentiergeräte, Experimentierumgebung oder anderer Faktoren variieren. Die Experimente basieren auf WUBEN 18650 Li-Ionen-Batterie (3400mAh).

Empfohlenes Zubehör

Aufbewahrungstasche, ABE3400 Batterie, ABE3100C Batterie

Instandhaltung

- Der O-Ring kann für längere Zeit beschädigt werden. Ersetzen Sie den O-Ring rechtzeitig, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten des Produkts.
- Bitte verwenden Sie WUBEN-Batterien oder von WUBEN empfohlene Batterien.
- Wenn die Taschenlampe einen niedrigen Strom anzeigt, laden Sie den Akku bitte rechtzeitig auf, oder tauschen Sie ihn aus, um auswirkungen auf den Akku zu vermeidende Haltbarkeit der Batterie.
- WUBEN gewährt auf die wiederaufladbaren Batterien eine Garantie von 1 Jahr. Anderes mitgeliefertes Zubehör ist von der Garantie ausgeschlossen.
- Verwenden Sie bitte Alkohol und Lappen, um die leitfähigen Teile zu reinigender Taschenlampe in der Zeit.

- Wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, entfernen sie bitte die Batterie, um ein verhindern, dass die Batterie auslädt oder explodiert, Bewahren Sie die Taschenlampe an einen trockenen und belüften Ort auf.

FAQs

Problème	Ursachen	Lösungen
Abnormaler Blitz oder Versagen des Einschalten	Prüfen Sie, ob der Schalter richtig eingeschaltet ist	Schalten Sie den Schalter ein
	Prüfen Sie, ob die Montage an ist	Die Montageteile festziehen
	Prüfen Sie, ob der Akku leer ist	Probieren Sie den Akku bei anderen Produkten aus
	Überprüfen Sie, ob die Batterie falsch eingelegt ist	Batterie in die richtige Richtung erneut einlegen
	Prüfen Sie, ob die leitfähige Fläche verschmutzt ist	Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol
Ungewöhnliches Geräusch	Prüfen Sie, ob Fremdkörper in die Röhre fallen	Eventuelle Fremdkörpe ausschütten
	Teileschaden	Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer

Wenn Ihre Probleme immer noch nicht gelöst sind, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Garantiebestimmungen

1. Garantieleistung

- **15-tägiger Ersatz:** Wenn das Produkt innerhalb von 15 Tagen als Kaufdatum Qualitätsprobleme aufweist, können Kunden einen kostenlosen Ersatz anfordern.
- **1 Jahr Garantie:** Innerhalb von 1 Jahr als Kaufdatum bietet WUBEN bei Qualitätsproblemen eine kostenlose Reparatur an.
- **5 Jahre Garantie:** Innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum, wenn das Produkt (ausgenommen Zubehör) Qualitätsprobleme aufweist, bietet WUBEN seinen registerten Kunden eine kostenlose Reparatur an.
- **Garantie für Akkuteile:** WUBEN gewährt auf die wiederaufladbaren Batterien eine Garantie von 1 Jahr. Anderes mitgeliefertes Zubehör ist von der Garantie ausgeschlossen.
- **Lebenszeitwartung:** Ab dem Datum des Kaufs bietet WUBEN bei WUBEN-Kunden, die ein Problem nach 5 Jahren haben, bezahlte Reparatur an.
- Wenn ein Kaufnachweis nicht erbracht werden kann, wird er am Herstellungsdatum gezählt.
- Bei Streitfällen koordinieren die beiden Parteien die Lösung.

2. Über die Garantie hinaus

- Vom Menschen verursachter Schaden.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch des Akkus.
- Anormale Abnutzung.
- Schäden verursacht durch unwiderstehliche Faktoren.
- Geschenke.
- Das endgültige Auswertungsrecht bleibt WUBEN vorbehalten.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.
E-mail: info@wuben.cn
Web: www.wuben.cn
Add: 202#, Gebäude A, 2/F, Dao Ge Business Park, Nr. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

WUBEN
LIGHT UP YOUR LIFE

製品保証カード

Product Warranty

お名前 Name _____

電話番号 Telefon _____

ご住所 Adresse _____

製品型番 Modell-Nr. L50

製品コード Nummer der Produktserie _____

販売店 Name des Geschäfts _____

_____

購入日付 Kaufdatum_____

WUBEN
LIGHT UP YOUR LIFE

产品保修凭证

Product Warranty

客户姓名 Name _____

联系电话 Tel _____

联系地址 Add. _____

_____

产品型号 Model number _____

产品编码 Product series number _____

_____

购买商店 Name of store _____

_____

购买日期 Date of purchase _____